








AUFBAUANLEITUNG SET UP INSTRUCTION

WILDFOX

INHALT / CONTENT



	Außenzelt / Flysheet	1x		Fiberglasgestänge / Fiberglass poles	4x
	Innenzelt / Inner tent *	1x		Erdsnägel / Pegs	52x
	* lose oder bereits eingehängt (Modellabhängig) loose or hanged in already (depends on model)			Heringe / Stakes	/
	PE Wohnraumboden / PE Ground floor	1x		Sturmleinen / Guyropes	23x

ZELTPFLEGE:

- Bitte beachten Sie, Zelte nie über einen längeren Zeitraum in feuchtem Zustand aufzubewahren, da hierdurch sog. Stockflecken entstehen können. Nach Möglichkeit immer trocken lagern.
- Verschmutzungen einfach mit handwarmen Wasser und einem Schwamm reinigen: Achtung: keine chemischen Reiniger auch nicht in der Nähe des Zelttes verwenden, da diese das Material, sowie die Beschichtung beschädigen können.
- Reißverschlüsse sowie Gestänge sind Verschleißteile und unterliegen damit nicht der Gewährleistung der Hersteller. Übermäßige Spannungen und eine unsachgemäße Handhabung sind zu vermeiden.

CARE INSTRUCTIONS:

- Do not store wet tents over a longer period of time. This could cause mould stains. Store the tent at a dry place if possible.
- Remove dirt or other contaminations with lukewarm water and a sponge: Caution: do not use any chemical cleaner; not even close to the tent! That could cause a damage to the material and the coating.
- Zipper and poles are parts that can perish. Therefore the manufacturer do not take any guarantee for those parts. Please avoid exceeding stress and improper handling.



CORDOBA 4



STANDORT UND VORBEREITUNG DES AUFBAUS:

Bitte achten Sie bei der Auswahl der Zeltaufstellfläche auf einen geeigneten, ebenen Untergrund. Das Aufstellen direkt unter Bäumen (Blitzgefahr, Harz, Vogelkot...), in Uferbereichen (Hochwasser), in Geländemulden (Wasseransammlungen, Pfützen) oder auf Kuppen (Blitzgefahr), kann Probleme verursachen. Der vorgesehene Eingang des Zeltes sollte der Wetterseite abgewandt sein.

BILDUNG VON KONDENSWASSER:

Auf der Innenseite des Außenzeltes, sowie im Bodenbereich unter der Isomatte kann es jederzeit zu Kondenswasserbildung kommen. Dieses Phänomen ist ein natürlicher physikalischer Prozess, der teilweise als Undichtigkeit des Zeltgewebes empfunden werden kann. Hervorgerufen wird dieses Problem durch Luftfeuchtigkeit und Temperaturunterschiede. Es kann jedoch problemlos durch eine gute Lüftung positiv beeinflusst werden.

LOCATION AND PREPARATION OF THE MOUNTING:

Please choose an appropriate and even surface when you build up your tent. It could cause problems when you mount your tent directly under trees (danger of lightning, resin, bird's excrements), close to waterside areas (flooding), in area troughs (water gatherings, puddles) or upon knolls (danger of lightning). The destined entrance of your tent should be turned away from the weather side.

ACCUMULATION OF CONDENSED WATER:

Condensed water can accumulate inside of the outer tent as well as under the sleeping pad. This phenomenon is a natural physical process, which sometimes gives the impression of leaky webbing. This can be caused by air humidity and changes in temperature. You can easily influence this by airing the tent regularly.

1



2



- Breiten Sie das Zelt auf einem möglichst glatten und sauberen Untergrund aus.
- Spread the tent floor preferably on a flat and clean surface.
- Schieben Sie nun die Stangen durch die dafür vorgesehenen Kanäle.
- Afterwards push the poles through the designated channels.

AUFBAUANLEITUNG

SET UP INSTRUCTION

WILDFOX

3



- Stecken Sie die Gestängeenden auf die am Zeltboden befindlichen Metallstifte.
- Put the metal sticks of the tent floor into the pole ends.

4



- Befestigen Sie daraufhin den Unterzug mit Hilfe der Steckverschlüsse. Straffen Sie diese soweit, dass jedes Gestänge einen Halbkreis ergibt.
- Fix the webbing bands by help of the snap buckles and tight up the arrangement to form a semi circle.

5



- Öffnen Sie bitte den Haupteingang bevor Sie mit dem Aufbau fortfahren, denn das erleichtert das Aufstellen erheblich! Richten Sie das Zelt auf und spannen Sie es provisorisch ab. Justieren Sie nun die Unterzüge je nach Bodenbeschaffenheit.
- Please open up the main entrance before building up the tent which makes the assembly much easier. Erect the tent and brace the tent provisional. Adjust the webbing bands according to different conditions of the ground floor.

6



- Schließen Sie den Haupteingang wieder und fixieren Sie das Zelt am Boden mit Hilfe der Heringe und den Abspannleinen. Platzieren Sie jetzt die Bodenplane im Wohnraum.
- Close the main entrance again to fix the tent on the ground by help of the guy ropes and tent pegs. Place the groundsheet into the living area.