

Pasch

Vollständigkeit überprüfen:
Aussenzelt, Innenzelt, Stangen, Heringe.

1. Innenzelt ausbreiten; Aluminium Gestänge durch die farblich passenden Gestängekanäle schieben; Ein Stangenende in die vorge-sehene Öse stecken.
2. Die Gestänge in die Ösen der gegenüberliegenden Seite stecken. Die Stangen sind nun gespannt. Eine Seite des Zeltes mit Heringen am Boden fixieren. Das Zelt durch ziehen aufrichten, dann mit Heringen fixieren.
3. Aussenzelt überziehen. Aussenzelt mit Schnellverschluss am Innenzelt befestigen. Mit Heringen sichern.

